

Daewoo Lanos/Sens. Инструкция по подключению.

Общие рекомендации по установке:

1. Снять штатные часы (возможно для этого будет необходимо разобрать переднюю панель автомобиля)
2. Вставить БК на место штатных часов
3. Подключить питание БК в такой последовательности: «масса», +12 В
4. Подключите белый и синий провода БК к ножкам разъема ЭБУ, как показано ниже.

Для точного определения точек подключения на ЭБУ рекомендуется проверить следующее:

Белый провод БК – подключается к выводу форсунки на ЭБУ.

Цвет провода на ЭБУ такой же, как на одном из 2-х проводов форсунок: один провод на форсунке общий, имеет одинаковую цветовую маркировку с таким же проводом на других форсунках, другой идет на ЭБУ (он и нужен)

Синий провод БК – подключается к выводу КПП на ЭБУ.

Цвет провода на ЭБУ такой же, как на одном из 3-х проводов датчика КПП: один провод на КПП общий (земля), второй питание датчика, третий идет на ЭБУ (он и нужен).

5. При установке очень важно до конца дожать клеммы из комплекта для подключения.

Пластинка в клемме должны быть вровень с пластмассовым корпусом клеммы – иначе сигнал сниматься не будет.

6. Если после установки БК не отображает обороты и расход, то проверьте подключение белого провода.

7. Если после установки БК не отображает данные скорости, то проверьте подключение синего провода.

8. Для точной настройки БК под конкретно Ваш автомобиль обнулите общий счетчик пробега и топлива при заправке полного бака.

Также обнулите штатный счетчик пробега автомобиля. Проехав на полном баке до загорания лампочки опять заправьте полный бак.

Потом сравните показания АЗС и общего счетчика топлива, и, при необходимости, откорректируйте их.

Точно так же проверьте показания счетчика пробега БК и штатного счетчика пробега автомобиля.

Дальнейшая корректировка более не потребуется. Разве только при установке другого диаметра шин\дисков.

9. Инструкция по эксплуатации Бортового компьютера в электронном виде:

[http://carset.ru/files/guide/user\\_guide\\_tc-3xx.pdf](http://carset.ru/files/guide/user_guide_tc-3xx.pdf)

Подключение БК на Daewoo Lanos/Sens:

1. Черный провод БК:

Минус питания, снимается с проводов штатных часов.

2. Красный провод БК:

Плюс питания, снимается с проводов штатных часов, берется с провода подсветки,

чтобы при выключенном зажигании выключалась подсветка БК.

3. Белый провод БК (расход топлива и обороты двигателя):

Для модели ЭБУ QDM

Разъем ЭБУ, провод C10. Так же можно подключать к проводу C15.

Цвета проводов такие же, как на проводах форсунок (на всех форсунках один провод общий, другие идут на ЭБУ).

Для модели ЭБУ ITMS-6F

Разъем ЭБУ, провод C4. Так же можно подключать к проводу C6.

Цвета проводов такие же, как на проводах форсунок (на всех форсунках один провод общий, другие идут на ЭБУ).

4. Синий провод БК (скорость автомобиля):

Для модели ЭБУ QDM

Разъем ЭБУ, провод В2.

Цвет провода такой же, как на проводе датчика КПП  
(на КПП приходят три провода - питание датчика, "земля", и  
сигнальный - он и нужен)

Для модели ЭБУ ITMS-6F

Разъем ЭБУ, провод D10.

Цвет провода такой же, как на проводе датчика КПП  
(на КПП приходят три провода - питание датчика, "земля", и  
сигнальный - он и нужен)